LISTINO RICAMBI
SPARE PARTS LIST

Istruzioni Originali

SPIN-GO (LUI MINI PA)



10-2026 Rev 08

Spin-Go	
1.	Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics
2.	Piano di Carico / Loading Tray
3.	Piano Calpestio / Basket Floor
4.	Cancelli / Gates
5.	Telaio Cestello / Basket Frame
6.	Telaio Anteriore / Front Chassis
7.	Telaio Posteriore / Rear Chassis



Spni-Go – Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	002.08100	Colonna in alluminio (no cilindro)	Aluminium mast (no cylinder)
2	212.0003ZN	Piastrino finecorsa	Limit switch plate
3	703.2003	Cilindro idraulico	Hydraulic cylinder
4	705.CA0420	Raccordo idraulico	Hydraulic fitting
5	711.RBGA06	Rondella bonded	Bonded washer
6	708.090612	Raccordo idraulico dritto	Straight hydraulic fitting
7	706.0801	Tubo di mandata	Oil supply line
8	708.1412L	Raccordo idraulico occhio	Eye-type hydraulic fitting
9	701.0009	Centralina idraulica Bosch Rexroth	Bosch Rexroth hydraulic power unit
	300.C1620S1218	Motore elettrico	Electric motor
	306.M47SC01	Teleruttore 12 V	12 V contactor
	709.K225582000	Filtro olio	Oil filter
10	702.0001	Valvola di discesa	Lowering valve
11	306.0012H	Bobina 12 V	12 V coil
12	108.0500	Cavo aprivalvola di emergenza	Emergency valve opening cable
13	705.0001	Raccordo idraulico	Hydraulic fitting
14	706.0802	Tubo di mandata	Oil supply line

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Piano di Carico / Loading Tray			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	202.60056V	Piano di carico con sponde	Loading tray with side guards
2	202.60058V	Sponda frontale	Front side guard
3	202.60057V	Sponda laterale	Side guard
4	251.0019ZN	Eccentrico per cuscinetto	Bearing eccentric
5	102.6004A	Cuscinetto radiale	Radial bearing
6	102.6304A	Cuscinetto radiale	Radial bearing
7	108.9009	Leva per molla a gas	Control lever for gas spring
8	108.9008	Cavo per molla a gas	Cable for gas spring
9	108.9007	Molla a gas per piano di carico	Gas spring for load platform

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Piano Calpestio / Basket Floor			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	501.08002	Tappetino piano di calpestio	Floor mat
2	500.08003	Carena inferiore sinistra cestello	Left lower basket fairing
3	500.08004	Carena inferiore destra cestello	Right lower basket fairing
4	315.7002	Footswitch	Footswitch

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Cancelli / Gates			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	104.0005	Cerniera destra ad apertura oraria	Right-hand hinge, clockwise opening
2	211.60006V	Cancello destro	Right gate
3	211.60013V	Cancello sinistro	Left gate
4	104.0004	Cerniera sinistra ad apertura antioraria	Left-hand hinge, counter-clockwise opening
5	210.60045ZN	Spessore cancello	Gate shim
6	210.60196	Staffa sinistra bloccacancello (2027)	Left locking gate bracket (2027)
7	210.60195	Staffa destra bloccacancello (2027)	Right locking gate bracket (2027)
8	315.8010	Sensore magnetico	Magnetic sensor
9	210.60197	Staffa sensore (2027)	Sensor bracket (2027)
10	315.8011	Magnete per sensore	Magnet for sensor
11	210.60198	Staffa magnete (2027)	Magnet bracket (2027)
12	318.0008	Solenoide	Solenoid
13	255.0014ZN	Guida perno	Locking pin guide
14	251.0025ZN	Perno con foro	Pin with hole
15	210.60062ZN	Staffa destra bloccacancello	Right locking gate bracket
16	210.60063ZN	Staffa sinistra bloccacancello	Left locking gate bracket
17	210.60025	Staffa sensore	Sensor bracket
18	210.60026	Staffa magnete	Magnet bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Residential 170 – Telaio Centrale / Central Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60036V	Coperchio superiore piano di carico	Upper basket cover
2	316.0026	Interruttore instabile	Momentary switch
3	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
4	316.0029	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0033	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0043	Selettore chiave 1-0-2 + base + contatti	1-0-2 key selector + base + contacts
5	316.0031	Chiave	Key
6	316.0002	Pulsante momentaneo	Momentary pushbutton
7	316.0011	Basetta 10 A	10 A terminal block
8	316.0012	Contatto NO	NO contact
9	316.0013	Contatto NC	NC contact
10	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
11	316.0030	Base + contatto	Base + contact
12	508.0003	Portadocumenti	Manual box
	508.0001	Portadocumenti	Manual box
13	304.0009	Spina tedesca IEC	German IEC plug
	304.0001	Spina inglese	UK plug
	304.0010	Spina americana IEC	IEC American plug
	304.0011	Spina australiana IEC	Australian IEC plug
	304.0017	Spina svizzera volante	Swiss flying plug
	304.0023	Spina tedesca volante	German flying plug

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Residential 170 – Telaio Centrale / Central Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
13	304.0026	Spina industriale 220 V volante	220 V industrial flying plug
	304.GW60023H	Spina industriale 110 V volante	110 V industrial plug (exposed)
	304.PEW1663	Spina industriale 220 V fissa	Fixed 220 V industrial plug
14	502.0801MAN	Manuale Uso e Manutenzione	User and Maintenance Manual

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	500.08001	Carena anteriore telaio	Front chassis fairing
2	109.0002	Chiusura a leva	Lever lock
3	501.08001	Paraurti telaio	Chassis bumper
4	312.090950	Cavo spiralato grezzo	Coiled cable, no terminals
5	311.0006	Indicatore acustico luminoso	Audible and visual indicator
6	303.IEC0001	Vaschetta IEC	IEC socket
7	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
8	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
9	316.0012	Contatto NO	NO contact
10	316.0013	Contatto NC	NC contact
11	316.0011	Basetta 10 A	10 A terminal block
12	316.0002	Pulsante momentaneo	Momentary pushbutton
13	311.0012	Indicatore di ricarica	Charging indicator
14	316.0036	Selettore a 3 posizioni	3-position selector
15	316.0030	Base + contatto	Base + contact
16	316.0034	LED + porta LED	LED + LED holder
17	100.A160050TR	Ruota anteriore fissa	Fixed front wheel
18	251.0018ZN	Asse ruota anteriore	Front wheel axle
19	210.60037ZN	Pattino freno	Brake shoe
20	251.0007	Perno con testa	Pivot with head
21	251.0040ZN	Perno con guida	Pin with guide

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
22	210.60201ZN	Guida scorrimento freno	Brake slide guide
23	107.24502503	Molla a compressione	Compression spring
24	210.60039ZN	Staffa battuta freno	Brake stop bracket
25	318.0002	Solenoide	Solenoid
26	210.60036ZN	Staffa fissaggio solenoide	Solenoid mounting bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Telaio Posteriore / Rear Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	501.08001	Paraurti telaio	Chassis bumper
2	500.08002	Carena posteriore telaio	Rear frame fairing
3	302.12CH15S	Caricabatterie interno	Internal battery charger
4	309.80100	Fusibile	Fuse
5	309.1001	Portafusibile	Fuse holder
6	315.9003	Microswitch	Microswitch
7	315.9002	Coperchio microswitch	Microswitch cover
8	310.0271	Inclinometro esterno	External inclinometer
9	100.B160050TR	Ruota posteriore pivottante	Rear caster wheel
10	108.9006	Bloccaruote a pedale	Foot-operated wheel lock
11	303.SB0502PR	Connettore 2 poli sb50	2-pole SB50 connector
12	311.0031	Indicatore di carica	Charging indicator
13	301.12002	Batteria AGM	AGM battery
	301.12012	Batteria AGM	AGM battery
14	304.50523	Coprimorsetto rosso	Red terminal cover
15	304.50524	Coprimorsetto nero	Black terminal cover
16	301.12001	Batteria piombo-acido a liquido	Liquid-filled lead-acid battery
17	304.50001	Coprimorsetto rosso	Red terminal cover
18	304.50002	Coprimorsetto nero	Black terminal cover
19	309.1003	Portafusibile	Fuse holder
20	309.32030	Fusibile	Fuse

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Spin-Go – Telaio Posteriore / Rear Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
21	309.24010	Fusibile	Fuse
22	311.0007	Segnalatore acustico	Audible alarm
23	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
24	315.0003	Relè 12 V	12 V relay

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/

Non hai trovato ciò di cui hai bisogno?
Visita *https://www.bravi-parts.com/* e
usa la funziona cerca!

Didn't find what you were looking for?
Visit *https://www.bravi-parts.com/* and
use the search function!



BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)

Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355

E-mail: info@bravi-platforms.com
Website : www.bravi-platforms.com
Spare parts: www.bravi-parts.com