LISTINO RICAMBI
SPARE PARTS LIST

Istruzioni Originali

SPRINT (LUI PK / LUI PKI)
SPRINT LP (LUI PK / LUI PKI)



10-2026 Rev 11

Sprint	
1.	Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics
2.	Telaio Cesta / Basket Frame
3.	Piano Calpestio / Basket Floor
4.	Quadro Comandi / Control Panel
5.	Piano di Carico Standard / Standard Loading Tray
6.	Piano di Carico LP / LP Loading Tray
7.	Cancelli / Gates
8.	Telaio Anteriore / Front Chassis
9.	Telaio Centrale / Central Chassis
10.	Telaio Posteriore / Rear Chassis



Sprint – Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	002.06100	Colonna in alluminio (no cilindro)	Aluminium mast (no cylinder)
2	703.3001	Cilindro idraulico	Hydraulic cylinder
	703.3001R	Cilindro idraulico	Hydraulic cylinder
3	711.RBGA06	Rondella bonded	Bonded washer
4	705.CA0660	Raccordo idraulico	Hydraulic fitting
5	708.090612	Raccordo idraulico dritto	Straight hydraulic fitting
6	706.0303	Tubo di mandata	Oil supply line
7	708.110612	Raccordo idraulico 90°	90° hydraulic fitting
8	701.0010	Centralina idraulica Bosch Rexroth	Bosch Rexroth hydraulic power unit
	304.0008	Kit spazzole motore	Motor brush kit
9	701.0001	Centralina idraulica Hydr-App	Hydr-App hydraulic power unit
	304.0008	Kit spazzole motore	Motor brush kit
10	709.0003	Filtro olio	Oil filter
11	702.0001	Valvola di discesa	Lowering valve
12	306.0024A	Bobina 24 V	24 V coil
13	108.1600A	Cavo aprivalvola di emergenza	Emergency valve opening cable
14	705.NA08	Occhiello	Oil sight glass
15	705.GA16	Tappo	Plug
16	205.10004	Serbatoio in acciaio	Oil tank
17	205.10001	Serbatoio in acciaio	Oil tank

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	508.0003	Portadocumenti	Manual box
	508.0001	Portadocumenti	Manual box
2	214.60011V	Staffa di sicurezza	Safety bracket
3	304.0009	Spina tedesca IEC	German IEC plug
	304.0001	Spina inglese	UK plug
	304.0010	Spina americana IEC	IEC American plug
	304.0011	Spina australiana IEC	Australian IEC plug
	304.0017	Spina svizzera volante	Swiss flying plug
	304.0023	Spina tedesca volante	German flying plug
	304.0026	Spina industriale 220 V volante	220 V industrial flying plug
	304.GW60023H	Spina industriale 110 V volante	110 V industrial plug (exposed)
	304.PEW1663	Spina industriale 220 V fissa	Fixed 220 V industrial plug
4	502.0301MAN	Manuale Uso e Manutenzione (SN: MPK)	User and Maintenance Manual (SN: MPK)
	502.0302MAN	Manuale Uso e Manutenzione (SN: MPKI)	User and Maintenance Manual (SN: MPKI)
5	315.8019	Tastierino Safe-T-Lock	Safe-T-Lock keypad
6	210.60150V	Flangia Safe-T-Lock	Safe-T-Lock Flange
7	210.60080V	Scatola Safe-T-Lock	Safe-T-Lock box
8	253.0004	Coperchio superiore cuscinetto	Upper bearing cover
9	102.51202	Cuscinetto assiale	Thrust bearing
10	253.0003	Coperchio inferiore cuscinetto	Lower bearing cover
11	311.0014	Faro LED	LED work light

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Piano Calpestio / Basket Floor			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	501.03193	Tappetino piano di calpestio	Floor mat
2	500.03103	Carena inferiore cestello	Lower basket fairing
3	210.60061V	Supporto sinistro cestello	Left basket support
4	210.60060V	Supporto destro cestello	Right basket support
5	506.0129	Kit footswitch	Footswitch kit
6	315.9011	Microswitch	Microswitch

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Quadro Comandi / Control Panel			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60062V	Coperchio superiore piano di carico	Upper basket cover
2	500.03102	Carena sinistra cestello	Left basket fairing
3	500.03101	Carena destra cestello	Right basket fairing
4	307.21500330	Tastierino display superiore	Top keypad with display
5	316.0044	Pulsante antivandalo	Vandal-resistant push button
6	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
7	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
8	316.0031	Chiave	Key
9	316.0029	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0033	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0043	Selettore chiave 1-0-2 + base + contatti	1-0-2 key selector + base + contacts
10	316.0030	Base + contatto	Base + contact
11	316.0035	Selettore chiave 1-0	1-0 key selector
12	315.8002	Fotocellula	Photoelectric sensor
13	316.0014	Selettore ON/OFF	ON/OFF selector
14	316.0011	Basetta 10 A	10 A terminal block
	316.0012	Contatto NO	NO contact
15	316.7004	Potenziometro acceleratore	Throttle potentiometer
16	255.0013	Distanziale quadrato	Square spacer
17	203.60036ZN	Staffa acceleratore	Throttle bracket
18	108.9012	Manopola acceleratore	Throttle knob

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Quadro Comandi / Control Panel			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
19	203.60042ZN	Manopola acceleratore	Throttle grip
20	251.0024ZN	Tappo comandi	Control cap
21	203.60037ZN	Staffa acceleratore	Throttle bracket
22	203.60038ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
23	203.60043ZN	Manopola sterzo	Steering knob
24	203.60041ZN	Leva sterzo	Steering lever
25	108.9013	Leva sterzo	Steering lever
26	108.9011	Manopola sterzo	Steering knob
27	203.60039ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
28	203.60035ZN	Asta sterzo	Steering linkage
29	203.60040ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
30	316.7005	Potenziometro sterzo	Steering potentiometer
31	255.0012ZN	Distanziale	Spacer

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Piano di Carico Standard / Standard Loading Tray			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	202.60050V	Piano di carico con sponde	Loading tray with side guards
2	202.60052V	Sponda frontale	Front side guard
3	202.60051V	Sponda laterale	Side guard
4	315.0001	Relè 24 V	24 V relay
5	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
6	204.60061V	Coperchio frontale	Front cover
7	210.60072ZN	Gancio finecorsa	Limit switch hook
8	210.60093ZN	Gancio di sicurezza	Safety hook
9	307.MA0001	Scheda piano di carico	Load tray control board
10	210.60055ZN	Supporto microswitch superiore	Upper microswitch bracket
11	111.0003	Rotaia guida lineare	Linear guide rail
12	102.HGW25CC	Pattino per guida lineare	Linear bearing
13	210.60094ZN	Staffa pattino piano di carico	Loading tray bearing bracket
14	212.0024ZN	Supporto piano di carico	Loading tray support
15	212.0023ZN	Supporto piano di carico	Loading tray support
16	111.0005	Ghiera in acciaio	Steel ring nut
17	111.0001	Chiocciola piano di carico	Loading tray lead screw nut
18	210.90032ZN	Supporto chiocciola vite senza fine	Lead scew nut support
19	254.0002	Vite senza fine piano di carico	Loading tray lead screw
20	315.9001	Microswitch	Microswitch
21	210.60056ZN	Supporto microswitch inferiore	Lower microswitch bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Piano di Carico Standard / Standard Loading Tray			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
22	300.0125A	Motore elettrico	Electric motor
23	101.0030TR	Riduttore per piano di carico	Loading tray gearbox
24	253.0001	Coperchio inferiore cuscinetto	Lower bearing cover
25	102.51202	Cuscinetto assiale	Thrust bearing
26	253.0002	Coperchio superiore cuscinetto	Upper bearing cover
27	509.0015	Spazzola antipolvere	Dust brush

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Piano di Carico Standard / Standard Loading Tray			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	202.60065V	Piano di carico Large Parcels con sponde	Large Parcels loading tray with side panels
2	202.60051V	Sponda laterale	Side guard
3	202.60052V	Sponda frontale	Front side guard
4	315.0001	Relè 24 V	24 V relay
5	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
6	204.60061V	Coperchio frontale	Front cover
7	210.60072ZN	Gancio finecorsa	Limit switch hook
8	210.60093ZN	Gancio di sicurezza	Safety hook
9	307.MA0001	Scheda piano di carico	Load tray control board
10	210.60055ZN	Supporto microswitch superiore	Upper microswitch bracket
11	111.0003	Rotaia guida lineare	Linear guide rail
12	102.HGW25CC	Pattino per guida lineare	Linear bearing
13	210.60094ZN	Staffa pattino piano di carico	Loading tray bearing bracket
14	212.0024ZN	Supporto piano di carico	Loading tray support
15	212.0023ZN	Supporto piano di carico	Loading tray support
16	111.0005	Ghiera in acciaio	Steel ring nut
17	111.0001	Chiocciola piano di carico	Loading tray lead screw nut
18	210.90032ZN	Supporto chiocciola vite senza fine	Lead scew nut support
19	254.0002	Vite senza fine piano di carico	Loading tray lead screw
20	315.9001	Microswitch	Microswitch
21	210.60056ZN	Supporto microswitch inferiore	Lower microswitch bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Piano di Carico Standard / Standard Loading Tray			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
22	300.0125A	Motore elettrico	Electric motor
23	101.0030TR	Riduttore per piano di carico	Loading tray gearbox
27	509.0015	Spazzola antipolvere	Dust brush
28	204.60109V	Coperchio frontale sinistro	Left front cover
29	202.60048V	Supporto guida lineare	Linear guide support
30	111.0006	Rotaia guida lineare	Linear guide rail
31	102.HGH15CA	Pattino per guida lineare	Linear guide carriage
32	202.60047V	Staffa pattino LP	LP bearing bracket
33	202.60049V	Distanziale pattino LP	LP bearing bracket
34	507.0005	Rullo	Roller
35	202.60045V	Vano piano ribaltabile Large Parcels	Large Parcels lower loading tray
36	55.9.3.03.235	Molla a gas per piano di carico	Gas spring for the tilting loading tray
37	108.9002	Pomello in plastica	Plastic knob
38	251.0017	Perno prigioniero	Stud bolt
39	212.0019	Paletto piano di carico	Loading tray latch
40	107.203501001	Molla a compressione	Compression spring
41	210.60174V	Staffa sinistra rullo	Left roller bracket
42	210.60173V	Staffa destra rullo	Right roller bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Cancelli / Gates			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	211.60008V	Cancello sinistro	Left gate
2	104.0007ZN	Cerniera sinistra ad apertura antioraria	Left-hand hinge, counter-clockwise opening
3	211.60009V	Cancello destro	Right gate
4	104.0008ZN	Cerniera destra ad apertura oraria	Right-hand hinge, clockwise opening
5	251.0032ZN	Perno con seeger	Pin with Seeger ring
6	204.60148ASS	Kit coperchi cerniera destra	Right hinge cover kit
7	204.60147ASS	Kit coperchi cerniera sinistra	Left hinge cover kit
8	210.60103ZN	Paletto bloccacancelli	Locking gate bolt
9	210.60101ZN	Staffa microswitch cancelli	Gate microswitch bracket
10	318.0009	Solenoide	Solenoid
11	210.60102ZN	Staffa solenoide cancelli	Gate solenoid bracket
12	315.9005	Microswitch	Microswitch
13	210.60104ZN	Camma sinistra microswitch cancelli	Left gate microswitch cam
14	210.60105ZN	Camma destra microswitch cancelli	Right gate microswitch cam
15	204.60149ASS	Kit coperchi cerniera sinistra	Left hinge cover kit
16	204.60150ASS	Kit coperchi cerniera destra	Right hinge cover kit
17	210.60166ZN	Staffa sinistra microswitch cancelli (2027)	Left gate microswitch bracket (2027)
18	210.60167ZN	Staffa destra microswitch cancelli (2027)	Right gate microswitch bracket (2027)
19	315.9001	Microswitch	Microswitch
20	210.60168ZN	Camma sinistra microswitch cancelli (2027)	Left gate microswitch cam (2027)
21	210.60169ZN	Camma destra microswitch cancelli (2027)	Right gate microswitch cam (2027)

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	203.60033V	Sportello quadro comandi	Control panel drawer
2	107.113302703	Molla a trazione	Tension spring
3	203.60051V	Piastra quadro comandi	Control panel plate
4	308.TS100	Tastierino display inferiore	Lower keypad with display
5	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
6	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
7	316.0036	Selettore a 3 posizioni	3-position selector
8	316.0030	Base + contatto	Base + contact
9	303.IEC0001	Vaschetta IEC	IEC socket
10	311.0026	Indicatore luminoso	Indicator light
11	311.0028	Indicatore di ricarica	Charging indicator
	311.0029	Indicatore di ricarica	Charging indicator
	311.0037	Indicatore di ricarica	Charging indicator
12	210.60132V	Staffa indicatore di ricarica	Charging indicator bracket
13	311.0035	Indicatore di carica	Charging indicator
14	210.60177V	Staffa indicatore di carica litio	Lithium charge indicator bracket
15	100.A250050 NERVS	Ruota anteriore pivottante	Front caster wheel
	100.A250050NS	Ruota anteriore pivottante	Front caster wheel
16	100.A250050 NERV	Ruota anteriore pivottante	Front caster wheel

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
17	210.60095ZN	Staffa paraurti rinforzato	Reinforced bumper bracket
18	210.60099ZN	Staffa sinistra bloccaruote	Left caster lock bracket
19	318.0001	Solenoide	Solenoid
20	303.0014	Connettore volante per solenoide	Flying lead connector for solenoid
21	210.60100ZN	Staffa destra bloccaruote	Right caster lock bracket
22	109.0025	Antivibrante	Vibration damper
23	501.03101	Paraurti anteriore	Front bumper
24	500.03111	Carena anteriore telaio	Front chassis fairing
25	302.24030GPDA	Caricabatterie interno	Internal battery charger
26	302.24030RP	Caricabatterie interno	Internal battery charger
27	303.BM9023	Connettore 2 poli maschio	2-pin male connector
28	303.BM9024	Connettore 2 poli femmina	2-pin female connector
29	303.SB0502PR	Connettore 2 poli sb50	2-pole SB50 connector
30	303.ESBC80AR1	Connettore DIN80 2 poli	2-pole DIN80 connector
31	303.EPBC80AR1	Connettore DIN80 2 poli	2-pin DIN80 connector
32	309.80100	Fusibile	Fuse
33	309.1001	Portafusibile	Fuse holder
34	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
35	315.0001	Relè 24 V	24 V relay
36	306.TL10P2	Teleruttore 24 V	24 V contactor
37	304.ETL10ST-2	Staffa teleruttore	Contactor bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
38	210.60052V	Staffa buzzer	Buzzer bracket
39	311.0019	Segnalatore acustico	Audible alarm
40	307.TS100S	Scheda elettronica	Ground module unit
	307.ITA100	Scheda elettronica	Ground module unit

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Telaio Centrale / Central Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60001V	Tubo cavo spiralato	coiled cable housing
2	317.180820AS	Cavo spiralato completo	Coiled cable, ready-to-install
3	501.03103	Paraurti destro	Right bumper
4	500.03105	Carena destra telaio	Right frame fairing
	500.03105L	Carena destra telaio	Right frame fairing
5	500.03106	Carena sinistra telaio	Left frame fairing
	500.03106L	Carena sinistra telaio	Left frame fairing
6	501.03104	Paraurti sinistro	Left bumper
7	500.03108	Coperchio batteria	Battery cover
8	301.06009	Batteria AGM	AGM battery
9	304.50523	Coprimorsetto rosso	Red terminal cover
10	304.50524	Coprimorsetto nero	Black terminal cover
11	210.60001V	Staffa fissaggio batterie	Battery clamp bracket
12	208.60002	Tirante	Battery clamp rod
13	301.06001	Batteria piombo-acido a liquido	Liquid-filled lead-acid battery
14	303.0001	Morsetto batteria positivo	Positive battery terminal
	303.0002	Morsetto batteria negativo	Negative battery terminal
15	304.50052	Coprimorsetto rosso foro sinistro	Red clamp cover with left-hand hole
16	304.50054	Coprimorsetto nero foro sinistro	Black terminal cover with left-hand hole
17	303.0002	Morsetto batteria negativo	Negative battery terminal
18	301.24100ROY	Batteria litio	Lithium battery
19	210.60147V	Staffa fermabatterie litio	Lithium battery retaining bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint – Telaio Posteriore / Rear Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	300.0500B	Motore elettrico di trazione	Electric traction motor
2	807.0003	Ghiera	Ring nut
3	101.0035T	Riduttore per trazione	Drive gearbox
4	250.25210T	Albero di trazione	Drive shaft
5	804.0807080	Linguetta	Tab
6	100.C300050	Ruota posteriore di trazione	Rear drive wheel
7	807.0006	Ghiera	Ring nut
8	109.0019	Kit ingranaggio per riduttore	Gear kit for gearbox
9	101.0035	Riduttore per trazione	Drive gearbox
10	250.25210C	Albero di trazione	Drive shaft
11	204.60040V	Coperchio motori telaio	Chassis motor cover
12	208.60004V	Puntone	Brace
13	315.9003	Microswitch	Microswitch
14	315.9002	Coperchio microswitch	Microswitch cover
15	311.0025	Segnalatore acustico	Audible alarm
16	204.60041V	Coperchio posteriore telaio	Chassis frame cover
17	500.03107A	Carena posteriore telaio	Rear frame fairing
18	501.03102	Paraurti posteriore	Rear bumper
19	311.0026	Indicatore luminoso	Indicator light

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/

Non hai trovato ciò di cui hai bisogno?
Visita *https://www.bravi-parts.com/* e
usa la funziona cerca!

Didn't find what you were looking for?
Visit *https://www.bravi-parts.com/* and
use the search function!



BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)

Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355

E-mail: info@bravi-platforms.com
Website : www.bravi-platforms.com
Spare parts: www.bravi-parts.com