LISTINO RICAMBI
SPARE PARTS LIST

Istruzioni Originali

SPRINT TL (LUI TL / LUI TLP)



10-2026 Rev 09

Sprint TL	
1.	Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics
2.	Piano Calpestio / Basket Floor
3.	Quadro Comandi / Control Panel
4.	Movimentazione Portagomme / Tyre Lifter Mechanism
5.	Portagomme / Tyre Lifter
6.	Cancelli / Gates
7.	Telaio Anteriore / Front Chassis
8.	Telaio Centrale / Central Chassis
9.	Telaio Posteriore / Rear Chassis



Sprint TL – Colonna e Idraulica / Mast and Hydraulics			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	002.06100	Colonna in alluminio (no cilindro)	Aluminium mast (no cylinder)
2	703.3001R	Cilindro idraulico	Hydraulic cylinder
3	711.RBGA06	Rondella bonded	Bonded washer
4	705.CA0660	Raccordo idraulico	Hydraulic fitting
5	708.090612	Raccordo idraulico dritto	Straight hydraulic fitting
6	706.0601	Tubo di mandata	Oil supply line
7	708.110612	Raccordo idraulico 90°	90° hydraulic fitting
8	701.0001	Centralina idraulica Hydr-App	Hydr-App hydraulic power unit
	304.0008	Kit spazzole motore	Motor brush kit
9	709.0003	Filtro olio	Oil filter
10	702.0001	Valvola di discesa	Lowering valve
11	306.0024A	Bobina 24 V	24 V coil
12	108.1600A	Cavo aprivalvola di emergenza	Emergency valve opening cable
13	705.NA08	Occhiello	Oil sight glass
14	705.GA16	Tappo	Plug
15	205.10001	Serbatoio in acciaio	Oil tank

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Piano Calpestio / Basket Floor			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	501.03194	Tappetino piano di calpestio	Floor mat
2	500.03112R7044	Carena inferiore cestello	Lower basket fairing
3	210.60117V	Supporto sinistro cestello	Left basket support
4	210.60118V	Supporto destro cestello	Right basket support
5	506.0129	Kit footswitch	Footswitch kit
6	315.9011	Microswitch	Microswitch

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Quadro Comandi / Control Panel			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60102V	Coperchio superiore piano di carico	Upper basket cover
2	500.03102	Carena sinistra cestello	Left basket fairing
3	500.03101	Carena destra cestello	Right basket fairing
4	316.0044	Pulsante antivandalo	Vandal-resistant push button
5	315.8002	Fotocellula	Photoelectric sensor
6	307.21500330	Tastierino display superiore	Top keypad with display
7	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
8	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
9	316.0030	Base + contatto	Base + contact
10	316.0029	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0033	Selettore chiave 1-0-2	1-0-2 key selector
	316.0043	Selettore chiave 1-0-2 + base + contatti	1-0-2 key selector + base + contacts
11	316.0031	Chiave	Key
12	203.60063V	Scatola comandi portagomme	Tyre lifter control panel
13	316.0015	Selettore ON/OFF/ON	ON/OFF/ON selector
14	316.0011	Basetta 10 A	10 A terminal block
15	316.0012	Contatto NO	NO contact
16	316.0014	Selettore ON/OFF	ON/OFF selector
17	316.7004	Potenziometro acceleratore	Throttle potentiometer
18	255.0013	Distanziale quadrato	Square spacer
19	203.60036ZN	Staffa acceleratore	Throttle bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Quadro Comandi / Control Panel			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
20	108.9012	Manpola acceleratore	Throttle knob
21	203.60042ZN	Manopola acceleratore	Throttle grip
22	251.0024ZN	Tappo comandi	Control cap
22	251.0024ZN	Tappo comandi	Control cap
23	203.60037ZN	Staffa acceleratore	Throttle bracket
24	203.60038ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
25	203.60043ZN	Manopola sterzo	Steering knob
26	203.60041ZN	Leva sterzo	Steering lever
27	108.9013	Leva sterzo	Steering lever
28	108.9011	Manopola sterzo	Steering knob
29	203.60039ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
30	203.60040ZN	Staffa sterzo	Steering bracket
31	203.60035ZN	Asta sterzo	Steering linkage
32	255.0012ZN	Distanziale	Spacer
33	316.7005	Potenziometro sterzo	Steering potentiometer

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Movimentazione Portagomme / Tyre Lifter Mechanism			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	202.60039V	Struttura piano di carico	Tyre lifter tray structure
2	251.0049ZN	Perno con testa	Pivot with head
3	102.HGW25HC	Pattino per guida lineare	Linear bearing
4	111.0009	Rotaia guida lineare	Linear guide rail
5	210.60106ZN	Supporto chiocciola vite senza fine	Lead screw support
6	111.0005	Ghiera in acciaio	Steel ring nut
7	111.0001	Chiocciola piano di carico	Loading tray lead screw nut
8	254.0003	Vite senza fine piano di carico	Loading tray lead screw
9	300.AF00026852	Motoriduttore	Gear motor
10	253.0001	Coperchio inferiore cuscinetto	Lower bearing cover
11	102.51202	Cuscinetto assiale	Thrust bearing
12	253.0002	Coperchio superiore cuscinetto	Upper bearing cover
13	204.60112V	Coperchio motore cestello	Basket motor side cover
14	202.60040ZN	Asta mediana	Central linkage arm
15	251.0034ZN	Perno con seeger	Pin with Seeger ring
16	252.0012	Boccola portagomme	Tyre lifter bushing
17	210.60072ZN	Gancio finecorsa	Limit switch hook
18	210.60162ZN	Supporto microswitch superiore	Upper microswitch bracket
19	315.9003	Microswitch	Microswitch
20	210.60157ZN	Supporto microswitch inferiore	Lower microswitch bracket
21	315.9005	Microswitch	Microswitch

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Movimentazione Portagomme / Tyre Lifter Mechanism			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
22	307.TRXL0003	Scheda piano di carico	Load tray control board
23	315.8017	Relè 24 V	24 V relay
24	315.0009	Relè 24 V	24 V relay
25	204.60110V	Coperchio frontale destro	Right front cover
26	204.60111V	Coperchio frontale sinistro	Left front cover
27	509.0005	Spazzola antipolvere	Dust brush
28	508.0003	Portadocumenti	Manual box
	508.0001	Portadocumenti	Manual box
29	304.0009	Spina tedesca IEC	German IEC plug
	304.0001	Spina inglese	UK plug
	304.0010	Spina americana IEC	IEC American plug
	304.0011	Spina australiana IEC	Australian IEC plug
	304.0017	Spina svizzera volante	Swiss flying plug
	304.0023	Spina tedesca volante	German flying plug
	304.0026	Spina industriale 220 V volante	220 V industrial flying plug
	304.GW60023H	Spina industriale 110 V volante	110 V industrial plug (exposed)
	304.PEW1663	Spina industriale 220 V fissa	Fixed 220 V industrial plug
30	214.60011V	Staffa di sicurezza	Safety bracket
31	502.20013	Manuale Uso e Manutenzione	User and Maintenance Manual

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Portagomme / Tyre Lifter			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60106V	Coperchio superiore motore portagomme	Tyre lifter top motor cover
2	204.60107ZN	Coperchio posteriore motore portagomme	Tyre lifter rear motor cover
3	315.0001	Relé 24 V 8 A	24 V 8 A relay
4	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
5	210.60164V	Coperchio carter microswitch portagomme	Tyre lifter microswitch housing cover
6	204.60113ZN	Carter laterale microswitch portagomme	Tyre lifter microswitch side cover
7	202.60076V	Coperchio laterale portagomme	Side cover for tyre lifter
8	202.60077V	Coperchio laterale portagomme	Side cover for tyre lifter
9	507.0007	Rulliera portagomme sinistra	Left tyre lifter roller conveyor
10	210.60189V	Supporto microswitch inferiore	Lower microswitch bracket
11	315.9005	Microswitch	Microswitch
12	507.0006	Rulliera portagomme destra	Right tyre lifter roller conveyor
13	210.60161V	Camma microswitch portagomme	Tyre lifter microswitch cam
14	204.60108V	Coperchio frontale microswitch portagomme	Tyre lifter microswitch front cover
15	315.9003	Microswitch	Microswitch
16	300.0250	Motore elettrico	Electric motor
17	217.90065ZN	Pignone portagomme	Tyre lifter pinion
18	217.60004	Catena alzalastre	Electric drywall panel hoist chain
19	102.6001A	Cuscinetto radiale	Radial bearing
20	217.60017ZN	Ruota condotta alzalastre	Electric drywall panel hoist driven sprocket
21	202.60074V	Tubolare battuta	Tubular stop

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Portagomme / Tyre Lifter			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
22	202.60043V	Piastra pattini portagomme	Tyre lifter bearings plate
23	251.0043ZN	Perno portagomme	Tyre lifter pin
24	202.60044V	Pianale mobile portagomme	Tyre lifter loading tray
25	251.0002	Perno con gambo	Pivot pin with shank
26	107.203501001	Molla a compressione	Compression spring
27	108.9002	Pomello in plastica	Plastic knob
28	202.60073V	Attacco catena	Chain connecting link
29	102.HGW25CC	Pattino per guida lineare	Linear bearing
30	111.0008	Rotaia guida lineare	Linear guide rail
31	315.0006	Relé 24 V 16 A	24 V 16 A relay

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Cancelli / Gates			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	104.0008ZN	Cerniera destra ad apertura oraria	Right-hand hinge, clockwise opening
2	211.60009V	Cancello destro	Right gate
3	211.60008V	Cancello sinistro	Left gate
4	104.0007ZN	Cerniera sinistra ad apertura antioraria	Left-hand hinge, counter-clockwise opening
5	251.0032ZN	Perno con seeger	Pin with Seeger ring
6	204.60149ASS	Kit coperchi cerniera sinistra	Left hinge cover kit
7	204.60150ASS	Kit coperchi cerniera destra	Right hinge cover kit
8	210.60166ZN	Staffa sinistra microswitch cancelli (2027)	Left gate microswitch bracket (2027)
9	210.60167ZN	Staffa destra microswitch cancelli (2027)	Right gate microswitch bracket (2027)
10	315.9005	Microswitch	Microswitch
11	210.60168ZN	Camma sinistra microswitch cancelli (2027)	Left gate microswitch cam (2027)
12	210.60169ZN	Camma destra microswitch cancelli (2027)	Right gate microswitch cam (2027)
13	210.60103ZN	Paletto bloccacancelli	Locking gate bolt
14	318.0009	Solenoide	Solenoid
15	210.60102ZN	Staffa solenoide cancelli	Gate solenoid bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	203.60033V	Sportello quadro comandi	Control panel drawer
2	107.113302703	Molla a trazione	Tension spring
3	203.60051V	Piastra quadro comandi	Control panel plate
4	308.TS100	Tastierino display inferiore	Lower keypad with display
5	316.0022	Pulsante di emergenza	Emergency pushbutton
6	316.0021	Base + contatto pulsante di emergenza	Base + emergency push-button contact
7	316.0036	Selettore a 3 posizioni	3-position selector
8	316.0030	Base + contatto	Base + contact
9	303.IEC0001	Vaschetta IEC	IEC socket
10	311.0026	Indicatore luminoso	Indicator light
11	311.0028	Indicatore di ricarica	Charging indicator
	311.0029	Indicatore di ricarica	Charging indicator
	311.0037	Indicatore di ricarica	Charging indicator
12	210.60132V	Staffa indicatore di ricarica	Charging indicator bracket
13	311.0035	Indicatore di carica	Charging indicator
14	210.60177V	Staffa indicatore di carica litio	Lithium charge indicator bracket
15	100.A250050 85SHAS	Ruota anteriore pivottante, solo ruota	Front caster wheel, wheel only
16	100.A250050 85SHA	Ruota anteriore pivottante	Front caster wheel
17	210.60095ZN	Staffa paraurti rinforzato	Reinforced bumper bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
18	210.60099ZN	Staffa sinistra bloccaruote	Left caster lock bracket
19	318.0001	Solenoide	Solenoid
20	303.0014	Connettore volante per solenoide	Flying lead connector for solenoid
21	210.60100ZN	Staffa destra bloccaruote	Right caster lock bracket
22	109.0025	Antivibrante	Vibration damper
23	501.03101	Paraurti anteriore	Front bumper
24	500.03111	Carena anteriore telaio	Front chassis fairing
25	302.24030GPDA	Caricabatterie interno	Internal battery charger
26	302.24030RP	Caricabatterie interno	Internal battery charger
27	303.BM9023	Connettore 2 poli maschio	2-pin male connector
28	303.BM9024	Connettore 2 poli femmina	2-pin female connector
29	303.SB0502PR	Connettore 2 poli sb50	2-pole SB50 connector
30	303.ESBC80AR1	Connettore DIN80 2 poli	2-pole DIN80 connector
31	303.EPBC80AR1	Connettore DIN80 2 poli	2-pin DIN80 connector
32	309.80100	Fusibile	Fuse
33	309.1001	Portafusibile	Fuse holder
34	315.0002	Zoccolo relé	Relay socket
35	315.0001	Relè 24 V	24 V relay
36	306.TL10P2	Teleruttore 24 V	24 V contactor
37	304.ETL10ST-2	Staffa teleruttore	Contactor bracket
38	210.60052V	Staffa buzzer	Buzzer bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Telaio Anteriore / Front Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
39	311.0019	Segnalatore acustico	Audible alarm
40	307.TS100S	Scheda elettronica	Ground module unit
	307.ITA100	Scheda elettronica	Ground module unit

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Telaio Centrale / Central Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	204.60001V	Tubo cavo spiralato	coiled cable housing
2	317.180820AS	Cavo spiralato completo	Coiled cable, ready-to-install
3	501.03103	Paraurti destro	Right bumper
4	500.03105	Carena destra telaio	Right frame fairing
	500.03105L	Carena destra telaio	Right frame fairing
5	500.03106	Carena sinistra telaio	Left frame fairing
	500.03106L	Carena sinistra telaio	Left frame fairing
6	501.03104	Paraurti sinistro	Left bumper
7	500.03108	Coperchio batteria	Battery cover
8	301.06009	Batteria AGM	AGM battery
9	304.50523	Coprimorsetto rosso	Red terminal cover
10	304.50524	Coprimorsetto nero	Black terminal cover
11	210.60001V	Staffa fissaggio batterie	Battery clamp bracket
12	208.60002	Tirante	Battery clamp rod
13	301.06001	Batteria piombo-acido a liquido	Liquid-filled lead-acid battery
14	303.0001	Morsetto batteria positivo	Positive battery terminal
	303.0002	Morsetto batteria negativo	Negative battery terminal
15	304.50052	Coprimorsetto rosso foro sinistro	Red clamp cover with left-hand hole
16	304.50054	Coprimorsetto nero foro sinistro	Black terminal cover with left-hand hole
17	303.0002	Morsetto batteria negativo	Negative battery terminal
18	301.24100ROY	Batteria litio	Lithium battery
19	210.60147V	Staffa fermabatterie litio	Lithium battery retaining bracket

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/



Sprint TL – Telaio Posteriore / Rear Chassis			
POS.	**CODICE/CODE.**	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**
1	300.0500B	Motore elettrico di trazione	Electric traction motor
2	807.0003	Ghiera	Ring nut
3	101.0035T	Riduttore per trazione	Drive gearbox
4	250.25210T	Albero di trazione	Drive shaft
5	804.0807080	Linguetta	Tab
6	100.C300050	Ruota posteriore di trazione	Rear drive wheel
7	807.0006	Ghiera	Ring nut
8	109.0019	Kit ingranaggio per riduttore	Gear kit for gearbox
9	101.0035	Riduttore per trazione	Drive gearbox
10	250.25210C	Albero di trazione	Drive shaft
11	204.60040V	Coperchio motori telaio	Chassis motor cover
12	208.60004V	Puntone	Brace
13	315.9003	Microswitch	Microswitch
14	315.9002	Coperchio microswitch	Microswitch cover
15	311.0025	Segnalatore acustico	Audible alarm
16	204.60041V	Coperchio posteriore telaio	Chassis frame cover
17	500.03107A	Carena posteriore telaio	Rear frame fairing
18	501.03102	Paraurti posteriore	Rear bumper
19	311.0026	Indicatore luminoso	Indicator light

Per prezzi, ordini e diagnostica visita https://www.bravi-parts.com/
For prices, orders and diagnostics visit https://www.bravi-parts.com/

Non hai trovato ciò di cui hai bisogno?
Visita *https://www.bravi-parts.com/* e
usa la funziona cerca!

Didn't find what you were looking for?
Visit *https://www.bravi-parts.com/* and
use the search function!



BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)

Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355

E-mail: info@bravi-platforms.com
Website : www.bravi-platforms.com
Spare parts: www.bravi-parts.com